Sammic

Машины для очистки картофеля

PP+-PPC+



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРКИРОВКИ CE

Каждая машина снабжена следующими метками:

- Название и адрес производителя: SAMMIC, S.L. Basarte 1 Azkoitia Gipuzkoa (SPAIN).
- Метка "CE".
- Модель машины указана в следующей секции.
- Серийный номер приведен в гарантийном талоне и в сертификате соответствия.

МОДЕЛИ. СООТВЕСТВИЕ НОРМАТИВАМ

Данное руководство описывает установку, использование и обслуживание машин для очистки PP-6+, PP-12+ (простые), PPC-6+, PPC-12+ (комбинированные). Модель и ее характеристики указаны на шильде машины. Данные машины для очистки разработаны и произведены в соответствии со следующими Европейскими директивами: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА

Для получения наилучших результатов и длительной сохранности машины, необходимо тщательно соблюдать инструкции по подготовке и установке, а также инструкции по использованию, приведенные в данном руководстве.

Размещение

Установите машину на плоскую, горизонтальную устойчивую поверхность, чтобы избежать вибраций и шума. Рядом с машиной должна находиться розетка, кран холодной воды и канализация.

Подключение к электросети

Проверьте, чтобы электрические характеристики машины соответствовали параметрам электросети.

Однофазные машины: 230В / 50 Гц / 1; 220В / 60 Гц / 1; 120В / 60 Гц / 1.
Приготовьте настенную розетку в легкодоступном месте. 2P розетка на 16 А должна быть оборудована защитой от остаточного тока, индукционной термозащитой и соответствовать вилке.

Трехфазные машины: 230- 400В / 50 Гц / 3 (соединение для 400В); 220- 380В / 60 Гц / 3 (соединение для 220В).
Приготовьте настенную розетку в легкодоступном месте. 4P розетка на 16 А должна быть оборудована защитой от остаточного тока, индукционной термозащитой и соответствовать вилке.
Чтобы изменить напряжение, измените соединение, как показано на электрической схеме.
Направление вращения: тарелка должна вращаться в направлении, указанном стрелкой на машине (против часовой стрелки). Если вращается в противоположном направлении, то направление вращение изменено перестановкой двух проводов провода электропитания.

Характеристики кабеля:

Машина для очистки поставляется с кабелем длиной 1,8 м в термопластичной оболочке. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Провод заземления обозначен.

Водоснабжение

Внешний диаметр впускного патрубка: Ø 12 мм. Подключите к крану холодной воды через шланг, рассчитанный на давление не меньше 6кг/см^2.

Канализация

Избегайте изгибов трубы и наклонов, которые препятствуют дренированию. Диаметр выпускного патрубка на всех моделях: Ø 46 мм.

Выходная дверь для очищенного картофеля

Дверь для выгрузки картофеля можно направлять, отпустив 2 винта на цилиндрическом основании.

Стойка с фильтром или без фильтра

PP-6+, PP-12+ (простые), PPC-6+, PPC-12+ (комбинированные) машины для очистки можно устанавливать на устойчивые столы или на стойку SAMMIC. Рекомендуем использовать стойку со всеми моделями, чтобы облегчить сток.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием машины очистите области контакта с пищевыми продуктами теплой мыльной водой, ополосните и просушите.

Загрузка машины

Для загрузки машины поднять крышку и заполнить машину максимум 5-6 кг картофеля для PP-6+ PPC-6+ и 10-12 кг для PP-12+ PPC-12, в зависимости от размера картофелин. Картофель не должен содержать камней и других материалов, которые могут повредить машину.

Как запрограммировать длительность цикла и запустить

Открыть кран подачи воды, установить таймер на необходимое время и включить машину.

Разгрузка машины

Чтобы разгрузить машину, поместите перед дверью контейнер достаточного размера, чтобы собрать картофель. Откройте дверь и

после выполнения непродолжительного удерживания или нескольких нажатий кнопки пуска, картофель будет выталкиваться вращением столика.

Машины с фильтром

Если установлен беспоролоновый фильтр, его нужно очищать, когда уровень остатков очистки достигает 3/4 высоты фильтра.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Система отключения электропитания при неисправностях электроснабжения.
Безопасность оператора обеспечивается следующими элементами:
- Кнопки вкл./выкл.
- Таймер

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ)

Перед очисткой, осмотром или ремонтом машины, ее нужно отсоединить от электросети.

Замена абразива

Первая фаза заключается в извлечении изношенных частей машины для очистки и выполняется следующим образом:
- Извлечь цилиндр, ослабив винты и подняв его вертикально. При необходимости аккуратно постукивайте по корпусу кулаком, вытягивая цилиндр вверх.
- Извлеките вращающийся столик. В случае затруднения, используйте две отвертки как рычаг, вставив их у края основания.

Использование инструментов рекомендуется только в случае, если картофельная мука набилась между частями машины.

Вторая фаза заключается в очистке и кондиционирование различных частей перед сборкой:
- Аккуратно очистить соединение цилиндра и основания.

Наконец, можно приступать к сборке:
- Вставить вращающийся столик и провернуть его вручную, чтобы проверить правильность установки штифта в паз.
- Установить цилиндр и сильно затянуть два винта после ориентирования двери в желаемом направлении.
- Снять дверь с выработанного цилиндра и после тщательно очистки установить на новый цилиндр, используя новую ось.

Уплотнители двери

Резиновые уплотнители приклеены к двери чрезвычайно устойчивым клеем, но через некоторое время вода повреждает его. Замена производится легко:
- Очистить наждачной бумагой канавку на двери, в которой располагаются уплотнители и очистить их и новые уплотнители бензином.
- На зону контакта нанести кистью клей в канавку и на уплотнитель и дать подсохнуть, пока клей не будет лишь слегка прилипать к пальцам.
- Приложить уплотнитель к двери, не растягивая его, излишки обрезать ножницами так, чтобы место стыка в рабочем положении оставалось под дверью.
- Закройте дверь и оставьте в закрытом положении не меньше чем на час.


ОЧИСТКА И ГИГИЕНА

Для ежедневной очистки машины рекомендуется на несколько минут запускать ее пустой с открытым краном водоснабжения. Это позволяет очистить внутреннюю часть цилиндра и освободить сточную трубу.
Снаружи машину нельзя мыть струей воды. Нужно использовать влажную тряпку и обычное моющее средство.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ


Если кабель электропитания поврежден и требует замены, эту операцию может выполнить только техническая служба компании SAM-MIC, S.L. Производимый машиной шум не 70dB(A) на расстоянии 1 м.
- Данная машина не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсориальными или психическими способностями или лицами с недостаточным опытом и знаниями без присмотра или инструкций по использованию машины со стороны ответственного за безопасность должностного лица.

РИС.1




1- Таймер
2- Кнопки Пуск и Стоп
3- Бакелитовая гайка
4- Блок присоединения дополнений
5- Держатель цилиндра
6- Уплотнитель двери.
7- Дверь
8- Крышка цилиндра.
9- Вращающаяся тарелка

PP-6+




PP-12+




ХАРАКТЕРИСТИКИ	PP-6+	PP-12+	PPC-6+	PPC-12+
Электроснабжение	230В/ 50 Гц / 1~		230В-400В / 50 Гц / 3~	
Потребляемая мощность	400 Вт 1~/ 370Вт 3~		550 Вт	
Вместимость	5-6 кг	10-11 кг	5-6 кг	10-11 кг
Производительность в час	100/120 кг	200/240 кг	100/120 кг	200/240 кг
Размеры без стойки				
- Ширина	395 мм	395 мм	395 мм	395 мм
- Глубина	700 мм	700 мм	700 мм	700 мм
- Высота	443 мм	503 мм	443 мм	503 мм
Размеры со стойкой				
- Ширина	400 мм	400 мм	400 мм	400 мм
- Глубина	700 мм	700 мм	700 мм	700 мм
- Высота	945 мм	1.015 мм	945 мм	1.015 мм
Масса нетто	32 кг	33 кг	33 кг	34 кг

PPC-6+



446
395
700
95.18
433
545
573
838
764
487
282
411
697
256
300
355
400
700

PPC-12+


446
395
700
95.18
603
905
575
838
764
487
283
411
697
256
300
355
400
700

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК


sammic
AENOR
ER
Empresa
Registrada
ER-0437/1/96
CERTIFIED
IQNet
QUALITY SYSTEM
CE
UNE-EN ISO 9001
06-10-2901040/1
SAMMIC, S.L. (Sociedad Unipersonal) Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA - www.sammic.com